Elektronische Anzeigetafeln (Scoreboards) in der Curlinghalle Wildhaus: Einstellen der Steinfarben und Helligkeit (nötig z.B. nach Stromausfall).

Die Steinfarben können auch angepasst werden bei Verwendung der alten Steine (gelb/blau).

 Rinkmaster-Programm starten (Doppelklick auf Icon oben links auf Spielleiter-PC):



2. Über Einstellungen -> Tafelsteuerung in die Tafelsteuerung gelangen:



3. Bei 'Standardfarbe' ist die Auswahl der Farbkombination **gelb/schwarz Standard**. Dies ergibt an den Anzeigetafeln die Steinfarben **gelb** und **rot**.

Für die alten Steine muss die Farbkombination gelb/blau ausgewählt werden.

Mit **'Einstellungen an die Tafeln senden**' (oranger Schreibstift) werden die Daten auf die Scoretafeln gesendet:

Systemeinstellunge	für die Anzeigetafeln
Aktiviere Kommunikation:	
COM-Port:	Port:1 - 9600,N,8,1 🍡 🔽 🚩 🍑
Null-Darstellung::	Einstellungen an die Tafeln sende
Anzahl Tafeln:	4 Standardfarbe: gelb/blau
- Rinks	Teamnamen für den statischen Speicher
Rink A Rink B	Baden-Limmattal 2 Baden-Regio 2

4. Dann bei den Optionen auswählen was gesendet werden soll:



Häkchen bei 'Helligkeit' und 'Farbschema' machen, andere Häkchen entfernen:

Durch Klicken auf das grüne OK- Häkchen 🗹 wird der Befehl ausgeführt und das Bearbeitungsfeld wieder geschlossen; abbrechen durch Klick auf das 🗴 - Symbol.

- 5. Das Fenster 'Systemeinstellungen für die Anzeigetafeln' durch Klick auf das x Symbol oben rechts verlassen. Nicht auf das grüne OK- Häkchen √ klicken (Bild siehe bei 3.).
- 6. Rinkmaster durch Klick auf das x Symbol **oben rechts** beenden (Bild siehe bei 2.).